

Návod na použití

*ER 226
minimegafon*

DEXON

Úvodem:

Megafon ER-226 je standardně vybaven bateriovým napájením (baterie nejsou součástí dodávky), odnímatelným krytem mikrofonu a páskem k zavěšení na rameno. Uvedený přístroj se používá k ozvučování veřejných prostranství, meetingů, shromáždění atd.

Firma DEXON Vám děkuje za projevený zájem o naše zboží a pevně věříme, že s tímto výrobkem budete plně spokojeni.

Technická specifikace :

- pásek k zavěšení na rameno
- provedení z kovu a plastu ABS
- výkon 8 W
- akustický dosah 300 - 500 m
- napájení bateriemi 6 x „AA“ (tužková)
- hmotnost 0,63 kg bez baterií
- rozměry Ø 150 x 237 mm


Všeobecné podmínky :

Před zprovozněním megafonu si pozorně prostudujte celý návod k použití. Nikdy přístroj neumývejte lihem, ředidly, nebo jinými agresivními látkami. K čištění nepoužívejte ostrých předmětů. Přístroj nesmí být instalován na místě s vyšší teplotou, vlhkostí nebo magnetickým polem, přístroj udržujte v čistotě. Přístroj smí být instalován jen do prostor, kde je zajištěno proudění vzduchu. Používejte pouze předepsaného napájení, baterie vkládejte pouze v předepsané polaritě. Baterie měňte pravidelně. Není-li zařízení delší dobu v provozu, vypněte jej hlavním vypínačem popř. vyjměte baterie. Uživateli je zakázáno přístroj jakkoli rozebírat a demontovat jeho kryt, mimo krytu pro baterie.

Popis výměny baterií:

1. Sejměte zadní kryt megafonu.
2. Vyjměte plastové držáky baterií.
3. Baterie ve správné polaritě umístěte do držáku baterií a takto obsazené držáky vsuňte do megafonu.
4. Uzavřete zadní kryt megafonu.

Popis ovládacích prvků, obsluha:



1. Megafon pevně uchopte rukou, pásek musí být navlečen na ruku.
2. Megafon spínáte spínačem na megafonu. Je-li tlačítko sepnuto, signál z mikrofonu je zesilován.
3. Mikrofon držte blízko ústům a megafon nasměrujte ve vodorovné poloze požadovaným směrem. Do mikrofonu nekřičte.
4. Regulátorem hlasitosti na rukojeti nastavte požadovanou hlasitost.

Nezapomínejte, že nabití baterií dává v podstatě výkon megafonu. Proto je nutné včas baterie vyměnit.

Údržba:

Údržbou rozumíme opatrné vyčištění systému od prachu a překontrolování kabeláže.

Likvidace, recyklace, schválení, bezpečnost:

Na základě zákona č. 7/2005 Sb. o odpadech z elektrických zařízeních, je společnost Dexon Czech s.r.o. zapsána v seznamu MŽP ČR a je účastníkem kolektivního systému Retela s.r.o. pod klientským číslem 2005/10/10/92. Samotný přístroj není možné likvidovat vyhozením do komunálního odpadu. Vzhledem k použitým materiálům, je nutné jej odevzdat na příslušných sběrných místech (seznam na www.retela.cz, www.env.cz), které likvidaci a recyklaci zajistí. Přístroj obsahuje nebezpečné kovy a materiály.

Na základě zákona č. 477/2001 Sb. o obalech dodavatel systému - Dexon Czech s.r.o. má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společností Ekokom a.s. pod klientským číslem EK-F06020790. Kartónový obal přístroje vyhodte do nádob komunálního odpadu určených pro papír.

Na základě zákona č. 22/1997 Sb., je-li stanoveno, výrobce ujišťuje, že bylo vydáno výrobcem prohlášení o shodě.

Výrobce prohlašuje, že nejsou v přístroji použity nebezpečné látky (materiály) v rámci Směrnice 2002/95/ES Evropského parlamentu a Rady (RoHS) o omezení používání určitých nebezpečných látek/materiálů v elektrických a elektronických zařízeních.



© DEXON CZECH s.r.o.
Zpracoval: Ing. Kamil Toman
E-mail: podpora@dexon.cz