

Návod na instalaci a připojení regulátorů hlasitosti PR 102, 103 Tango

1. Elektroniku regulátoru instalujte do držícího plechu (od výroby).
2. Povolte svorkovnici a připojte vodiče.
3. Celý komplet s plechem vsadte do rámečku Tango (není součástí) a přišroubujte jej přes rámeček do instalační krabice v omítce.
4. Systém zprovozněte a ručně (ještě bez knoflíku) nastavte nulovou hlasitost.
5. Na hřídel nasadte silonovou podložku a až nyní nasadte ovládací knoflík v dané nulové poloze na hřídel regulátoru. Knoflík se poté sundává obtížněji (protivandalní opatření).

DEXON

